


Prüfung von Papier-Kondensatoren usw.
(außer Elektrolytblocks) **auf Schluß**
mit 200 Volt Gleichspannung



1. Block hier anschalten!

2. Zwei Stecker eindrücken (unten).
3. Prüfschalter in Stellung 12 drehen.
4. Prüfergebnis ablesen. Wenn Meßinstrument ausschlägt, aber sofort wieder auf 0 zurückgeht, ist Kondensator in Ordnung! Bei Fehler bleibt Dauerausschlag bestehen!

5. Prüfschalter in Stellung „Aus“ zurückdrehen. Block abschalten.
Vorsicht! Der Block ist aufgeladen.

